

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΛΕΒΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

- ✓ **Ο λέβητας Φυσικού Αερίου πρέπει να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα** (σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ο λέβητας δεν μπορεί να λειτουργήσει).
- ✓ **Ο γενικός διακόπτης του λέβητα πρέπει να είναι στην ένδειξη I ή ON (Stand buy)** ή σε μερικούς λέβητες στο σημάδι που είναι σαν νιφάδα χιονιού.
- ✓ Στον πίνακα ελέγχου του λέβητα υπάρχει ένα μανόμετρο (στρογγυλό σαν ρολόι ή ψηφιακό). Αυτό δείχνει την **πίεση του νερού** στο κύκλωμα της θέρμανσης η οποία **για να λειτουργήσει ο λέβητας πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 1 και 1,5 bar**. Όταν η προαναφερθείσα ένδειξη είναι κάτω από το 1 τότε ο λέβητας δεν μπορεί να δουλέψει. Για να αυξήσουμε την πίεση (να πάμε την ένδειξη πάνω από 1 bar) ξεβιδώνουμε το βανάκι (συνήθως στρογγυλό μπλε ή μαύρου χρώματος) που βρίσκεται κάτω από τον λέβητα, το αφήνουμε ανοιχτό μέχρι η ένδειξη να φτάσει περίπου στο 1,5bar και μετά το ξαναβιδώνουμε (κλείνουμε) μέχρι να τερματίσει. (Σε περίπτωση που υπάρχει διακοπή νερού η παραπάνω ενέργεια δεν είναι δυνατή)
- ✓ **Οι βάνες του Φυσικού Αερίου** (κίτρινου χρώματος) όπως και **οι βάνες της θέρμανσης και του ζεστού νερού χρήσης** (κόκκινου χρώματος) **πρέπει να είναι ανοιχτές** (ανοιχτή είναι μια βάνα όταν το χερούλι της έχει κατεύθυνση ίδια με αυτή του κορμού της)
- ✓ Την θερμοκρασία χώρου για θέρμανση στο σπίτι την επιλέγουμε από τον θερμοστάτη χώρου ο οποίος είναι τοποθετημένος στο χώρο που θέλουμε να θερμάνουμε. **Για να έχουμε θέρμανση πρέπει α) να έχουμε το θερμοστάτη ανοιχτό** (αν υπάρχει αυτή η επιλογή μέσω διακόπτη) **β) να επιλέξουμε τέτοια θερμοκρασία έτσι ώστε αυτή που θα επιλέξουμε να είναι μεγαλύτερη από αυτή την οποία έχει ο χώρος την παρούσα στιγμή**. Αν η θερμοκρασία χώρου είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα επιλέξουμε με το θερμοστάτη τότε δε θα έχουμε θέρμανση. Ο λέβητας λειτουργεί αυτόματα έτσι ώστε να διατηρεί στο χώρο τη θερμοκρασία που έχουμε επιλέξει με το θερμοστάτη.
- ✓ **Σε περίπτωση που κάποια σώματα δεν θερμαίνονται καθόλου** ή θερμαίνεται μόνο ένα μέρος τους τότε **πρέπει να γίνει εξαέρωση** στα συγκεκριμένα σώματα.
- ✓ Αν και με την εξαέρωση δεν υπάρξει αποτέλεσμα τότε κλείνουμε από τους διακόπτες του κάθε σώματος όλα εκείνα τα σώματα που δουλεύουν κανονικά και αφήνουμε ανοικτούς τους διακόπτες μόνο από εκείνα τα σώματα που δε δουλεύουν, μετά ξανακάνουμε εξαέρωση και τα αφήνουμε να δουλέψουν για περίπου 15 λεπτά, αφού ζεσταθούν ανοίγουμε τους διακόπτες και από τα υπόλοιπα σώματα που κλείσαμε
- ✓ Σε περίπτωση που στο σπίτι υπάρχει παροχή ζεστού νερού χρήσης εκτός από τον λέβητα αερίου και από άλλες συσκευές (θερμοσίφωνο, ηλιακό) τότε επιλέγουμε από όποια συσκευή θέλουμε ζεστό νερό με κατάλληλο χειρισμό βανών.
- ✓ **Σε περίπτωση που ο λέβητας δεν λειτουργεί** και δεν ισχύει κάτι από τα παραπάνω τότε **πιέζουμε το reset** που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου ή το θερμοστάτη του λέβητα και περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα (αν χρειαστεί πιέζουμε και δεύτερη ή και τρίτη φορά)